



Hinweis: Die Badewannen verfügen über einen internen Lufteinlass, wie auf nebenstehendem Foto zu sehen. Hier sind keinerlei Arbeiten durchzuführen. Der Lufteinlass darf nicht verdeckt werden und der Eintritt von Luft darf nicht behindert werden.



Testlauf: Erste Inbetriebnahme der Whirlpool Badewanne (vor der Endmontage)

1. Lassen Sie Wasser in die Whirlpool Badewanne einlaufen bis alle Massagedüsen vollständig mit Wasser bedeckt sind.
2. Testphase 1: Überprüfen Sie Anschlüsse, Rohre und Massagedüsen ca. 30 Minuten lang auf Dichtheit. Lassen Sie die Whirlpool Badewanne während dieser 30 Minuten nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit der Anschlüsse, Rohre und Massagedüsen.
3. Testphase 2: Schalten Sie nach erfolgreich abgeschlossener Testphase 1 alle Massagefunktionen ein und überprüfen Sie deren Funktion bei ununterbrochenem Betrieb über 30 Minuten. Lassen Sie die Whirlpool Badewanne während dieser 30 Minuten nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit der Anschlüsse, Rohre, Massagedüsen **und** Pumpen.
4. Wenn die Schritte 1-3 erfolgreich durchgeführt wurden, können Sie die Endmontage vornehmen. Leeren Sie dazu die Whirlpool Badewanne vollständig.

Endmontage

1. Platzieren Sie die Whirlpool Badewanne auf die gewünschte Endposition.
2. Richten Sie die Füße der Whirlpool Badewanne so aus, dass sie komplett horizontal steht.
3. Versiegeln Sie alle wandseitigen Kanten der Whirlpool Badewanne mit Silikon oder einem andern geeigneten Material.
4. Bringen Sie die Kopfstützen an (optional).




Warnung: Das Bad sollte auf einer wasserführenden Oberfläche (z.B. Fliesen) und mit einem leichten Gefälle nach außen platziert werden, so dass bei einem möglichen Leck oder einem Wassergefälle im Inneren das Wasser unter den Schürzen herauskommt und sich nicht unter dem Bad ansammelt. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.

Bedienungsanleitung Touchscreen Bedienfeld




Bedienfeld:



Inbetriebnahme:

Um das Bedienfeld einzuschalten, drücken Sie für 2 Sekunden die Power-Taste  bis das Bedienfeld aufleuchtet. Um es auszuschalten, drücken Sie erneut die Power-Taste.

Bedienfeldsperre

Nach kurzer Inaktivität sperrt sich das Bedienfeld automatisch und auf dem Display wird „LOCK“  angezeigt. Um das Bedienfeld zu entsperren, drücken und halten Sie die Eingabe-Taste  für 3 Sekunden. Um das Bedienfeld manuell zu sperren, drücken und halten Sie ebenfalls die Eingabe-Taste  für 3 Sekunden.

Farbtherapie


Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste . Die Unterwasserbeleuchtung leuchtet auf und wechselt automatisch die Farbe. Drücken Sie die Eingabe-Taste  erneut, um die Farbtherapie zu beenden.

Ozondesinfektion:

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  und der Ozonisator beginnt zu arbeiten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Ozondesinfektion zu beenden.

 *Wird der Ozonisator nicht erneut aktiviert, schaltet er sich nach 10 min automatisch ab.*

Massagefunktionen:


Luftdüsen


Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.


Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste , die Luftdüsen beginnen zu arbeiten und es entstehen Luftbläschen im Wasser. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Luftzufuhr zu beenden.

Wasserdüsen

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabe-Taste  und die Wasserdüsen beginnen zu arbeiten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um die Wasserdüsen abzustellen.

 *Die Wasserdüsen funktionieren nur, wenn der Minimal-Wasserstand erreicht ist.*

Ist der Wasserstand zu niedrig, stoppen die Düsen und das Symbol  blinkt bis der Wasserstand wieder das Mindest-Niveau erreicht hat. Erst dann beginnen die Düsen wieder zu arbeiten.


Heizung

Diese thermostatisch gesteuerte Wassererwärmung ist so konzipiert, dass sie die Badewassertemperatur mittels kleiner Anpassungen konstant hält. Sie ist nicht zur Erwärmung von Kaltwasser bestimmt.



Die Düsen zur Wassermassage müssen aktiv sein, damit diese Funktion ausgeführt werden kann.

Drücken Sie die Taste links  oder rechts , um das Symbol  auszuwählen.


Bestätigen Sie die Temperatur mit der Eingabe-Taste .



Die Wassertemperatur wird nun auf dem Niveau der eingestellten Temperatur ($\pm 1^\circ \text{C}$) gehalten. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, um diese Funktion abzustellen.

Temperatureinstellung

Die Temperaturanzeige zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Um diese zu modifizieren,

muss zunächst die Temperaturregelung  ausgewählt sein. Drücken Sie dann die

ON/OFF-Taste  und die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie nun

entweder die Taste nach links  oder rechts , um die Temperatur pro Tastendruck um jeweils 1°C zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Wenn die gewünschte Temperatur angezeigt wird, nehmen Sie Ihren Finger vom Bedienfeld.



Nach ca. 5 Sekunden wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Temperatur und steigt oder fällt dann langsam auf die gewünschte Temperatur.












Die voreingestellte Badetemperatur beträgt 37°C bei einem Temperaturbereich von 35°C bis 45°C . Das System fügt nur bei Bedarf Wärme hinzu, kann das Wasser jedoch nicht kühlen. Fügen Sie dafür bitte kaltes Wasser hinzu.

Bluetooth (*optional)

Pairing:

- Wenn das System eingeschaltet ist, wählen Sie  und drücken  für 2 Sekunden bis das Display "PAIR" anzeigt. Aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Der Name des Bluetooths lautet "JOYONWAY". Wählen Sie diesen Namen auf Ihrem Gerät aus und geben Sie dann den PIN-Code ein.

Benutzung:

- Wählen Sie die Musik von Ihrem Gerät aus und drücken Sie  bis das Display "BT-C" anzeigt. Um ihn auszuschalten, drücken Sie erneut  bis „BT-C“ verschwindet.
- Um das Lied zu ändern, drücken Sie , wenn "P-N" auf dem Display erscheint, drücken Sie  oder . Drücken Sie  für 2 Sekunden, um das Lied zu pausieren und drücken Sie es erneut, um es erneut wieder zu geben.
- Um in den Status der Lautstärkeneinstellung zu gelangen, drücken Sie , bis "VOL" angezeigt wird. Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen, und auf , um die Lautstärke zu senken. Die Lautstärkeneinstellung reicht von 0 bis 20.
- Wenn die Bluetooth-Musikwiedergabefunktion aktiviert ist, wird das Ozon automatisch abgeschaltet.



Die Bluetooth-Musikwiedergabe kann nicht gleichzeitig mit der Ozon gestartet werden.

*Die Bluetooth-Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

Pflege und Wartung

1. Zur alltäglichen Reinigung Ihrer Whirlpool Badewanne empfehlen wir, ein weiches Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel zu verwenden.

Bitte verwenden Sie keine Aceton oder ammoniakhaltigen Reiniger!

Es dürfen unter keinen Umständen Ameisensäure oder Formaldehyd enthaltende Reiniger zur Desinfektion Ihrer Whirlpool Badewanne verwendet werden.

Die Ozondesinfektion beseitigt alle Keime und Bakterien bequem per Knopfdruck.

2. Kalkablagerungen auf der Oberfläche der Whirlpool Badewanne können mit dafür bestimmten Produkten entfernt werden.

3. Sollten Absauggitter oder Massagedüsen durch Haare oder andere Verunreinigungen verstopft sein, können sie ganz einfach abgeschraubt und gereinigt werden.



Wenn Sie die Wanne über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker!